

*Note

- I. Non a prova d'acqua. Evitare il contatto con l'acqua.
- II. Non attivare i tasti sott'acqua.
- III. L'attivazione dei tasti sott'acqua è consentita, ma non attivare i tasti incassati. Se l'orologio viene immerso in acqua salata, lavarlo bene con acqua dolce ed asciugarlo.
- IV. Utilizzabile durante immersioni con respiratori (ma non a profondità che richiedono l'uso di respiratori con miscela respirabile elio-ossigeno).
- V. Alcuni modelli a prova d'acqua hanno il cinturino in pelle. Non portare l'orologio quando si nuota o quando si svolgono altre attività durante le quali il cinturino deve essere immerso nell'acqua.

Cura dell'orologio

- Non tentare mai di aprire la cassa o di rimuovere il suo coperchio posteriore.
- È necessario far sostituire la guarnizione di gomma che impedisce la penetrazione di acqua e di polvere ogni 2 o 3 anni.
- Se si notano segni di condensazione all'interno dell'orologio, far controllare immediatamente l'orologio dal proprio rivenditore o da un distributore CASIO.
- Evitare di esporre l'orologio a temperature eccessive.
- Anche se questo orologio è stato costruito per un uso normale, evitare di maneggiarlo bruscamente o di farlo cadere.

Messa punto dell'allarme giornaliero

Se la sveglia quotidiana viene messa a punto, il buzzer suona per 20 secondi all'ora preselezionata ogni giorno. Per fermare il buzzer, premere il pulsante (L). Se il segnale orario è stato messo a punto, l'orologio suona ad ogni ora. (Dimostrazione suono) Per far suonare il buzzer premere e tener premuto il tasto (A) nel modo di allarme.

[Messa a punto dell'ora]



Premere (L) nel modo di messa a punto dell'allarme e mettere a punto le ore. Ad ogni pressione di (A) avanza di un'ora.

[Messa a punto del minuto]



Premere (L) per regolare le cifre del minuto. Ad ogni pressione di (A) avanza di un minuto. Premere (L) per completare.*

*Se si preme il tasto (C) l'orologio torna al modo di orologio normale.

(Avanzamento rapido) Quando si preme il pulsante (A) per un periodo di tempo superiore ai 2 secondi, le cifre prendono ad avanzare rapidamente. Quando si lascia il pulsante l'avanzamento veloce delle cifre si ferma.

IMPORTANTE: La sequenza di messa a punto DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE SEGUITA per ogni nuova messa a punto.

[Regolazione mese]




Premere (L) per passare alla regolazione del mese. Premere (A) per far aumentare il numero.

[Regolazione data]



Premere (L) per passare alla regolazione della data. Premere (A) per far aumentare il numero.

[Regolazione giorno]



Premere (L) per passare alla regolazione del giorno. La pressione di (A) consente di passare al giorno successivo. Quindi, premere (C) per completare.

- La correzione di ogni cifra, se non è necessaria, può essere saltata mediante la pressione ripetuta del pulsante (L).
- Se non si preme alcun tasto per alcuni minuti mentre l'elemento selezionato lampeggia, l'elemento smette di lampeggiare e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora normale.

- Non stringere eccessivamente il cinturino. Deve essere sempre possibile inserire un dito tra il cinturino ed il polso.
- Per pulire l'orologio e il cinturino, usare un panno morbido e asciutto o un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e detergente neutro. Non usare agenti volatili (come benzina, trielina, pulitori spray, ecc.).
- Riporre l'orologio in un luogo asciutto quando non lo si usa.
- Evitare di esporre l'orologio all'azione di forti agenti chimici tipo benzina, solventi per la pulizia, spray, adesivi, pitture, ecc. Reazioni chimiche con tali agenti distruggono le guarnizioni, la cassa e le finiture.
- Alcuni modelli hanno disegni serigrafati sul cinturino. Fare attenzione quando si pulisce il cinturino a non strofinare troppo forte sui disegni.

Orologi forniti di cinturini in resina...

- È possibile che sul cinturino compaia una sostanza polverosa biancastra. Questa sostanza non è dannosa per la pelle o i vestiti, e può essere rimossa semplicemente strofinando il cinturino con un panno.
- Se un cinturino in resina si bagna di sudore o di acqua, o se viene riposto in luoghi soggetti ad elevata umidità, il cinturino può deteriorarsi, spezzarsi o incrinarsi. Per garantire al cinturino in resina una lunga durata, eliminare sporco o acqua dal cinturino con un panno morbido il più presto possibile.

[Per attivare e disattivare il segnale orario e il allarme giornaliero]

[Appare il simbolo dell'allarme e del segnale orario.]

[Scompare il simbolo dell'allarme e del segnale orario.]

[Appare solo il simbolo dell'allarme.]

[Appare solo il simbolo del segnale orario.]



Premere (A).

Dati tecnici

Accuratezza a temperatura normale: ± 30 secondi al mese

Capacità di raffigurazione:

• Modo orologio normale

Ora, minuto, secondo, am/pm, giorno e data

• Sistema di calendario: Calendario automatico prerregolato a 28 giorni per febbraio

• Modo d'allarme quotidiano:

• Segnale orario

• Modo cronometro

Capacità di misurazione: 59 minuti 59,99 secondi

Cadenza di misurazione: 1/100 di secondo

Modi di misurazione: Tempo normale, tempo netto, tempo parziale e cronometraggio doppio

Alimentazione:

Una pila al litio (tipo: CR-2016 (tranne il modello 1271) /BR-2020 (solo modello 1271))

Funzionamento per circa 7 anni con il tipo CR-2016 (tranne il modello 1271/10 anni con il tipo BR-2020 (solo modello 1271) [supponendo un uso della suoneria per 20 secondi al giorno e un uso della luce per 1 secondo al giorno]

NOTA: Sbagliando le operazioni con i pulsanti NON È POSSIBILE danneggiare i componenti dell'unità. Se sul pannello di lettura appaiono informazioni confuse, ciò vuol dire che si sono sbagliate le procedure di registrazione. Si prega di leggere molto attentamente il manuale e di provare di nuovo.